35, 36 4TH ELECTRIC WALL POCKET AT STAGE LEVEL 41-44, 75, 76 71, 72	29, 30	33, 34 69, 70	31, 32 WALL POCKET AT STAGE LEVEL 37-40, 73, 74 27, 28 67, 68
3RD ELECTRIC 25, 26	65, 66	23, 24	63, 64 21, 22
2ND ELECTRIC 61, 62	19, 20	59, 60	17, 18 57, 58
1ST ELECTRIC FOH 2 15, 16	55, 56	13, 14	53, 54 11, 12

HOUSE BEGINS
STEEP RAKE AT
1ST ELECTRIC

-CIRCUITS 1-44 ARE HARDWIRED 1 TO 1 WITH THE EXCEPTION OF WALL POCKETS 38, 39, 42, AND 43 ALSO REPEATING IN THE PATCH BAY
-CIRCUITS 47 AND 48 ARE HARDWIRED HOUSE LIGHTS
-DIMMERS 45, 46 AND 49-64 AVAILABLE FOR PATCH
-TWO 4 CHANNEL MULTI-CABLES RUN FROM FOH 1 TO STAGE

HOUSE

FOH 1
49, 50 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 51, 52

CONTROL BOOTH

GRID IS ON 10' CENTERS
3/16" = 1'